

オートテニスの使用法

ご利用の際は、フロントにてコインを購入して下さい。

1 ゲーム 400円 お得な回数券もあります！！

①球種ダイヤル（SPIN）でボールの回転を選びます。

“フラット”は無回転のボールが出てきて、バウンド後に変化が少ない球種です。
“ドライブ”は順回転のボールが出てきて、バウンド後にボールが伸びてきます。
“リバーズ”は逆回転のボールが出てきて、バウンド後にボールが少し止まります。

②スピードダイヤル（SPEED）でボールの速さを調節します。

“4”以上でご利用下さい。“4”以下にすると球詰まりになる恐れがあります。

遅 4 → 速 7

※7以上に設定しますとボールの勢いが増し、大変危険ですのでおやめください。
(怪我の原因となりますのでおやめください。)

③コインを入れる。(コインを投入するとボールが出始めます。)

2枚コインを入れても、1枚分にしかカウントされませんのでご注意ください。

④左右首振ダイヤル（HORIZONTAL）で首振りのON・OFFを選びます。

HORIZONTAL スイッチをオンにすると発射口が首振りになります。

常に首を振り続ける為、ランダムにボールが出ます。

※発射口の向きを固定する場合は、首振りをONにしてご希望の向きまで来たらOFFにして下さい。

※左右に振る際は、球の威力が強いと横のネットに当たってしまいます。

⑤上下のボタン（VERTICAL）で発射口の高さを調節します。

VERTICAL スイッチを押し続けると発射口が上下に動くので、高さの弾道を調整して下さい。

※プレイエリアにボールがたくさん出てしまい、收拾部にボールが戻らないとボールが出てこなくなりますので、その際は、收拾部にボールを戻して下さい。

※首振りスイッチ・上下スイッチはコインを入れてから設定となります。

※1ゲームは約4分間です。(球数ではなく時間制です)

※一時停止ボタンはございませんのでご了承ください。